

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains instructions and warnings that should be followed during the installation, operation and storage of all Tripp Lite UPS Systems, Failure to heed these warnings may affect your warranty.

UPS Location Warnings

- · Install your UPS indoors, away from excess moisture or heat, conductive contaminants, dust or direct sunlight.
- For best performance, keep the indoor temperature between 32° F and 104° F (0° C
- · Leave adequate space around all sides of the UPS for proper ventilation.
- · Do not mount unit with its front or rear panel facing down (at any angle). Mounting in this manner will seriously inhibit the unit's internal cooling, eventually causing product damage not covered under warranty.

UPS Connection Warnings

- · Connect your UPS directly to a properly grounded AC power outlet. Do not plug the UPS into itself; this will damage the UPS.
- . Do not modify the UPS's plug, and do not use an adapter that would eliminate the UPS's ground connection.
- · Do not use extension cords to connect the UPS to an AC outlet.
- · If the UPS receives power from a motorpowered AC generator, the generator must provide clean, filtered, computer-grade output.

Equipment Connection Warnings

- · Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended. Do not use this equipment in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.
- · Do not connect surge suppressors or extension cords to the output of your UPS. This might damage the UPS and may affect the surge suppressor and UPS warranties.

Battery Warnings

- · Your UPS does not require routine maintenance. Do not open your UPS for any reason. There are no user-serviceable parts inside.
- · Batteries can present a risk of electrical shock and burn from high short-circuit current Observe proper precautions. Do not dispose of the batteries in a fire. Do not open the UPS or batteries. Do not short or bridge the battery terminals with any object. Unplug and turn off the UPS before performing battery replacement. Use tools with insulated handles. There are no user-serviceable parts inside the UPS. Battery replacement should be performed only by authorized service personnel using the same number and type of batteries (Sealed Lead-Acid). The batteries are recyclable. Refer to your local codes for disposal requirements or visit www.tripplite. com/UPSbatteryrecycling for information. Tripp Lite offers a complete line of UPS System Replacement Battery Cartridges (R.B.C.). Visit Tripp Lite on the Web at www.tripplite.com/support/battery/index. cfm to locate the specific replacement battery for your UPS
- · Do not attempt to add external batteries to

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.



Instrucciones de seguridad importantes

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene instrucciones advertencias que deben seguirse durante la instalación, operación y el almacenamiento de todos los LIPS de Tripo Lite. La falta de observar estas advertencias podría afectar su garantía.

Advertencias sobre la ubicación del UPS

- · Instale su UPS bajo techo, lejos de la humedad, el calor, los contaminantes conductores, el polyo o la luz solar directa.
- Para un meior funcionamiento, mantenga la temperatura en el interior entre 32º F y 104º F (0° C y 40° C).
- Deje un espacio apropiado alrededor de todos los lados del UPS para una adecuada ventilación.
- · No monte esta unidad con el panel frontal o con el panel trasero hacia abajo (Bajo ningún ángulo o inclinación). Si lo monta de esta manera, inhibirá seriamente el sistema de enfriamiento interno de la unidad; lo que finalmente causará daños al producto que no están cubiertos por la garantía.

Advertencias sobre la conexión del UPS

- · Conecte su UPS directamente a un tomacorriente de CA puesto a tierra apropiadamente. No conecte el UPS a sí mismo ya que podría dañarse.
- No modifique el enchufe del UPS, y no emplee. un adaptador que elimine la conexión a tierra del UPS.
- · No use cordones de extensión para conectar el UPS a una toma de CA.
- · Si el UPS recibe energía de un generador de CA accionado por motor, el generador debe proporcionar una salida limpia y filtrada de grado computadora.

Advertencias sobre la conexión de

- · El uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde la falla de este equipo pueda razonablemente hacer suponer que causará fallas en el equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad, no está recomendado. No use este equipo en la presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxigeno u óxido nitroso.
- No conecte supresores de sobretensiones ni cordones de extensión a la salida de su UPS. Esto puede dañar el UPS y afectar las garantías del supresor de sobretensiones y

Advertencias sobre la batería

- · Su UPS no requiere un mantenimiento de rutina. No abra su UPS por ninguna razón. No hay partes que requieran mantenimiento por parte del usuario en su interior.
- Debido a que las baterías presentan un peligro de choque eléctrico y quemaduras por las altas corrientes de cortocircuito, tome las precauciones adecuadas. No deseche las baterías en un incinerador. No abra las baterías. No ponga los terminales de la batería en corto o en puente con ningún objeto. Apague y desconecte el UPS antes de reemplazar la batería. Sólo debe cambiar las baterías personal técnico debidamente capacitado. Use herramientas con mangos aislados y reemplace las baterías existentes con el mismo número y tipo de baterías nuevas (plomo-ácido selladas). Las baterías del UPS son reciclables. Consulte la reglamentación local para los requisitos de disposición de desechos o visita www.tripplite.com/ UPSbatteryrecycling para reciclar información. Tripp Lite ofrece una línea completa de Cartuchos de reemplazo de batería para UPS (R.B.C.), Visite Tripp Lite en la web en www.tripplite.com/support/battery/index.cfm para localizar la batería de reemplazo específica para su UPS.
- No trate de agregar baterías externas al UPS.

Tripo Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Consignes de sécurité importantes

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce manuel contient des instructions et de mises en garde que vous devez respecter durant l'installation, l'utilisation et l'entreposage des systèmes UPS Trinn Lite. Ne nas tenir compte de ces mises en garde pourrait affecter votre garantie.

Mise en garde : Environnement de l'UPS

- · Installer votre UPS dans un environnement intérieur, à l'abri de l'humidité excessive et de la chaleur, des substances corrosives, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Pour une meilleure performance, conserver la température ambiante entre 0°C et + 40°C (entre 32°F et 104°F).
- · Maintenez un dégagement adéquat autour de l'UPS pour garantir une bonne circulation d'air.
- · Ne nas monter l'unité avec son nanneau avant ou arrière à l'envers (quelque soit l'angle). Monter de cette façon va entraver sérieusement le refroidissement interne de l'unité, endommageant le produit non couvert sous garantie.

Mise en garde : Connexions de l'UPS

- · Connecter votre UPS directement à une prise c.a. correctement mise à la terre Ne pas brancher l'UPS sur lui-même, cela l'endommagera.
- · Ne pas modifier la fiche de l'UPS et ne pas utiliser d'adaptateur qui éliminerait sa mise à la terre.
- Ne pas utiliser de cordons prolongateurs pour connecter l'UPS à la prise c.a.
- · Si une génératrice c.a. alimente votre UPS. elle doit fournir une sortie propre, filtrée et adéquate pour ordinateur.

Mise en garde : Connexion d'équipement

- · Il est déconseillé d'utiliser cet équipement dans des applications médicales où une panne de cet équipement pourrait normalement provoquer la panne de l'équipement de survie ou altérer notablement sa sécurité ou son efficacité. Ne pas utiliser cet équipement en présence d'un mélange anesthétique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.
- Ne pas brancher d'éliminateurs de surtensions ou de cordons prolongateurs à la sortie de votre UPS. Cela pourrait endommager l'UPS et affecter les garanties de l'éliminateur de surtensions et de l'UPS.

Mise en garde : Batterie

- · Votre UPS ne nécessite pas d'entretien de routine. Ne iamais ouvrir votre UPS. Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur
- Parce que les hatteries présentent un risque de choc électrique et de courant de court-circuit élevé, prenez les précautions nécessaires. Ne pas jeter les batteries au feu. Ne pas ouvrir les batteries. Ne pas établir de court-circuit ou de pont entre les bornes de la batterie avec un quelqconque objet. Débrancher et éteindre l'UPS avant de remplacer la batterie. Le remplacement de la batterie doit être confié à du personnel de service qualifié. Utiliser des outils avant des poignées isolées et remplacer les batteries existantes par des batteries neuves du même numéro et du même type (batterie sans entretien). Les batteries UPS sont recyclables. Consultez les codes locaux concernant les exigences d'élimination des déchets ou visiter www.tripplite.com/ UPSbattervrecvcling pour information de recycler. Tripp Lite offre une gamme complète decartouches de batterie de remplacement de système UPS (R.B.C.). Rendez visite à Tripp Lite sur le Web à www.tripplite.com/ support/battery/index.cfm pour trouver la batterie de remplacement spécifique à votre
- · Ne pas essayer d'ajouter des batteries externes à votre UPS.

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continuelle. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

14-05-128 93-2970 RevD

Quick Start Guide

AVR Series UPS Systems 120V Models

Not suitable for mobile applications

(Series Number: AGBC5050, AGBC5053, AGOM6807, AGOM7881)

This document explains the most important features of your UPS system. For additional information, download the Owner's Manual PDF (in English, Spanish or French) from www.tripplite.com/support/manuals

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind. You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$50 value!

www.tripplite.com/warranty

Quick Installation

- 1 Plug the UPS into an outlet: After plugging the UPS into a wall outlet, push the ON/OFF/TEST button for one second to turn the UPS on. Please Note! The UPS will not turn on automatically in the presence of live utility power.
- 2 Plug your equipment into the UPS: Select outlets (see diagram) will provide battery backup and surge protection; plug your computer, monitor and other critical devices here.* Select outlets (see diagram) will provide surge protection only; plug your printer and other non-essential devices here.
- * Your UPS is designed to support electronic equipment only. You will overload the UPS if the total VA ratings for all the equipment you connect to the Battery Backup Protected/Surge Protected outlets exceeds the UPS's Output Capacity. To find your equipment's VA ratings, look on their nameplates. If the equipment is listed in amps, multiply the number of amps by 120 to determine VA. (Example: 1 amp × 120 = 120 VA). If you are unsure if you have overloaded the Battery Backup Protected/Surge Protected outlets, run a self-test (see "ON/OFF/TEST" Button description).

Basic Operation



ON/OFF/TEST

Button





ON/OFF LED





OVERLOAD/CHECK

BATTERY LED





Surge Protected

Outlets





Surge-Only **Protected Outlets**

Tel/DSL Jacks*



DB9 Port*









*Select Models Only

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA www.tripplite.com/support

Copyright © 2014 Tripp Lite. All rights reserved.

14-05-128 93-2970 indd 1 5/21/2014 11:00:43 AM

Guía de inicio rápido

Serie AVR Sistemas UPS

No conveniente para los usos móviles

(Número de Serie: AGBC5050, AGBC5053, AGOM6807, AGOM7881)

Este documento explica las funciones más importantes de su sistema de UPS. Para información adicional, descargue el Manual del Propietario en formato PDF (en Inglés, Español o Francés) de www.tripplite.com/support/manuals

Instalación rápida

- 1 Conecte el UPS en una toma de corriente: Después de conectar el UPS en un tomacorriente de pared, presione el botón ON/OFF/TEST (ENCENDIDO/APAGADO/PRUEBA) durante un segundo para encender el UPS (vea la sección Operación básica). Nota importante! El UPS no se encenderá automáticamente cuando hava voltaie en la red.
- 2 Conecte sus equipos con el UPS: Las salidas exclusivas (vea el diagrama) proporcionarán respaldo de batería y protección contra sobretensiones; conecte su computadora, monitor y otros dispositivos críticos aquí.* Las salidas exclusivas (vea el diagrama) proporcionarán protección contra sobretensiones solamente; conecte su impresora y otros dispositivos no esenciales aquí.
- * Su UPS sólo está diseñado para dar soporte a equipo electrónico solamente. Si la capacidad total en VA para todos los equipos que se conectan a las salidas protegidas por baterías de reserva / protegidas contra sobretensión excede la capacidad de salida del UPS, este se sobrecargará. Para averiguar la capacidad de sus equipos en VA, revise sus placas. Si la capacidad del equipo está indicada en amperios, multiplique los amperios por 120 para determinar los VA. (Ejemplo: 1 amperio × 120 = 120 VA) Si no está seguro de si ha sobrecargado las salidas protegidas por baterías de reserva/protegidas contra sobretensión, ejecute una auto-prueba (yea la descripción del botón "ON/OFF/TEST").

Operación básica



"ON/OFF/TEST (encendido/ apagado/ probar)



LED "ON/OFF" (encendido/ apagado)





LED "OVERLOAD/ CHECK BATTERY" (sobrecarga/ revise la batería)



Salidas Baterías de reserva protegidas/ protegidas contra Protección contra sobretensión



sobretensiones



Tel/DSL*



Puerto DB9⁹



Puerto USB3

*Unicamente modelos selectos



Conexión a Tierra*



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA www.tripplite.com/support

© 2014 Tripp Lite. Todos los derechos reservados

Guide de démarrage rapide

Série AVR (Régulation Automatique de la Tension) **Systèmes UPS 120V**

Non approprié aux applications mobiles

(Número de Série: AGBC5050, AGBC5053, AGOM6807, AGOM7881)

Ce document explique les caractéristiques les plus importantes de notre système UPS (ASI). Pour plus d'informations, veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur en format PDF (en anglais, espagnol ou français) à partir du lien www.tripplite.com/support/manuals

Installation rapide

- 1 Brancher l'UPS dans une prise: Après avoir branché le UPS dans une prise murale, appuyez sur le bouton ON/OFF/TEST (marche/arrêt/test) pendant une seconde pour mettre en marche le UPS (consultez la section Fonctionnement de base). Prenez note! Le UPS ne se mettra PAS en marche automatiquement au contact de l'alimentation de service.
- 2 Brancher votre équipement à l'UPS: Des prises à cet effet (voir diagramme) fourniront un secours de batterie et une protection contre les surtensions; y brancher votre ordinateur, votre moniteur et autres dispositifs critiques. Des prises à cet effet (voir diagramme) fourniront seulement une protection contre les surtensions: v brancher votre imprimante et autres dispositifs non essentiels.
- * Votre UPS est conçu seulement pour protéger votre équipements électroniques seulement. Vous surchargerez l'UPS si la puissance (en VA) totale prévue de tout l'équipement que vous connectez aux « prises protégées par batterie de secours/protégées contre des surtension transitoires » excède la capacité de sortie de l'UPS Pour trouver la puissance (en VA) prévue de votre équipement, regarder sur les plaques signalétiques des appareils. Si l'équipement est identifié en ampères, multiplier le nombre d'ampères par 120 pour calculer la puissance (Exemple: 1 amp x 120 = 120 VA). Si vous ignorez si vous avez surchargé les « prises protégées par batterie de secours/protégées contre des surtensions ».exécuter un auto-test (voir la description du bouton « ON/OFF/TEST »).

Fonctionnement basique







« ON/OFF » « ON/OFF/TEST (marche/arrêt) » (marche/arrêt/



(surcharge/



« OVERLOAD/ CHECK BATTERY » batterie de secours contrôle de batterie) des surtensions transitoires



Prises protégées par Prises protégées ou protégées contre



contre les surtensions



Prises Tel/DSI*



Port DB9⁹







1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA www.tripplite.com/support

*Certains modèles uniquement

Port USB*

© 2014 Tripp Lite. Tous droits réservés.

14-05-128 93-2970.indd 2 5/21/2014 11:00:44 AM